

Puumaja vooderdamisest.

(Vastus küsimusele).

Puumaja voodriks tarvitavad lauad olgu kuivad, võimalikult laiad, et sein vooderdatult annaks laiajoonelisema mustri.

Kuidagi pole soovitatav maja seinu ülevalt põiki ja akende alt püsti laudadega vooderdada, vaid kõik ühtepidi, kas põiki, ehk siis jälle terve vooderdus püstlaudadest. Viimasel juhusel tuleksivad lauavahedele lüüstud peale lüüa.

See viis on tarvitusel peaaegjalikult Rootsis ja Soomes. Kui tarvitada punast n.n. Rootsi värvi, siis jäetakse lauad üldse hõõveldamata ja värvitakse saetud pinna peale. Sarnane vooderdus tuleb õige nägus ja odav.

Soovitatav pole maja vooderdada vaguni, või „vagonka“ laudadega. Need on kitsatriibulised vabrikus hõõveldatud lauad. Nendega vooderdades jääb maja välimus näotult igavaks.

Kui maja seinad on põiki vooderdatud, siis võiks viilud pikuti laudadega vooderdada. Tuleks jälle silmaspidada, et viilulauad võrdlemisi laiad oleksivad (7—8 tolli). Üldse võivad voodrilauad ehitajad kohapeal hõõveldada.

Puhtad sarikad pole just väga nägusad. Parem oleks viilu otsa laiad lauad lüüa.

Puulaed oleks õige nägusad siis, kui laetalad saaks hõõveldatud ja paistma jääksivad nagu n.n. mustal lael siledad lauad nende talade vahele pandakse. Laudade vahed võiks lae pealt kas pindadega, või praak laudadega katta ja selle peale tuleks täide. Sarnaselt jääb toas laele puulae iseloom.

Kui tahetakse lage krohvida, siis peab laetalade külge lööma lõhkilöödud lauad, mille külge tuleksivad krohvimatid ja mattide vastu lubja krohv.

Soovitatav pole aga lage vooderdada jälle tiheda mustriga vaguni laudadega, need annaksivad väga igava lae pinna.

A. Volberg.